

Description générale	Pèse personne électronique « LCD Paula» .	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon humide ou une eau savonneuse, sans nettoyant
Substance impropre	Produit attaquant le plastique	
Matières	Plastique	
Etiquetage	Non	
Emballage	Oui	Dans un carton individuel
Stockage particulier	Oui	Sec et propre, température entre 10 et 35°C
Marquage sur le DM	Oui	Korona
Références	45 723 46	
Désignation	Pèse personne LCD Paula	
Dimension Lo x la x h (mm)	330 x 318 x 17	
Dimension écran (mm)	79 x 51	
Capacité (kg)	180	
Graduation (kg)	0.1	
Unités	Kg / Lb /St	
Alimentation	1 pile lithium CR2032	
Résistance température (C°)	10 et 35°C	
Poids net (Kg)	2.5	
Couleurs	Blanc et gris	
Utilisation	Dispositif permettant de peser des personnes debout.	
Mode d'emploi	Retirer la languette de la pile et choisir l'unité de pesage au dos de la balance. Appuyer sur la balance et attendre que « 0.0 » apparaisse sur l'écran. Poser les pieds à plat sur le plateau de la balance et lire le poids affiché sur l'écran.	
Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide. Ce pèse personne dénommé de classe IV ne convient pas à un usage médical ou de diagnostic. Il sert uniquement à déterminer un poids de référence par rapport au poids de la propre personne pesée. Une différence peut être constaté avec un autre pèse personne.	
Recyclage	Oui	
Récupération	Dans les bacs à déchet électrique et électronique	
DEEE/REACH	Oui/NC	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	